




	VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART	03/02/2023
	Creality Ender 3 V2	Versie 1 Pagina 1/1


Identificatie van het arbeidsmiddel:				
Intern nr.		Merk:	Creality	
Lokaal:	D-103	Type:	Ender 3 V2	

Specifieke veiligheidsinstructies bij het gebruik en onderhoud van het arbeidsmiddel


<p>Werkvoorbereiding</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de werkplek altijd ordelijk en proper is. • Zorg dat er geen resten op het werkblad achterblijven en reinig het werkblad indien nodig. • Zorg dat je het juiste materiaal (filament) gebruikt. • Geen loshangende kledij, horloges of sierraden zoals kettingen en ringen. • Bij lange haren is het dragen van een muts of haarnet vereist. • Bij het werken aan de machine geen handschoenen dragen. 	 <p>Opgelet voor bewegende delen Beschermhandschoenen verboden</p>
---	---

<p>Veilig werken</p> <ul style="list-style-type: none"> • De printkop en het verwarmde bed bereiken temperaturen hoger dan 100°C. Laat de printer na gebruik een dertigtal minuten afkoelen voor je de printer manipuleert. • Schakel bij storing of bij beschadiging van het apparaat of van het netsnoer het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact. • De printer bevat veel bewegende onderdelen. Vermijd contact hiermee en kom enkel als de printer uitgeschakeld is met je handen in het apparaat. • Controleer met welk filament je werkt. Tijdens het printen met ABS kan een sterke plasticgeur vrijkomen. Werk daarom altijd in een goed geventileerde ruimte of zorg voor afzuiging. <p>Onderhoud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zorg steeds voor een proper werkblad (afstoffen of reinigen indien nodig, zoals in de handleiding wordt omschreven). • Zorg voor een nette werkruimte rond het toestel. • Enkel bevoegde personen mogen dit toestel herstellen. 	
--	---

Bijzondere risico's

<ul style="list-style-type: none"> • Klemmen van sierraden en haren tussen de ronddraaiende onderdelen. • Verbranden van de handen (printkop). 	
--	---

Noodsituaties

<ul style="list-style-type: none"> • Brand: schakel de machine uit, gebruik een geschikt blusmiddel (poeder of schuim) en waarschuw via het noodnummer. 	
--	---