



	VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART	03/02/2023
	<b>Metabo afkortzaagmachine</b>	Versie 1 Pagina 1/2

Identificatie van het arbeidsmiddel:			
Intern nr.		Merk:	Metabo
Lokaal:	TMV - D-103	Type:	afkortzaagmachine



### Specifieke veiligheidsinstructies bij het gebruik en onderhoud van het arbeidsmiddel


<p><b>Werkvoorbereiding</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:           <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Veiligheidsbril;</li> <li>▫ Gehoorbescherming;</li> <li>▫ Mondmasker (bij afwezigheid stofafzuiging).</li> </ul> </li> <li>• Collectieve beschermingsmiddelen:           <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Schakel de stofafzuiging in;</li> <li>▫ Controleer de beschermkappen.</li> </ul> </li> <li>• Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.</li> <li>• De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.</li> <li>• Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon.</li> <li>• Draag geen sieraden.</li> <li>• Draag geen loshangende kledij.</li> <li>• Bij lange haren is het dragen van een muts of haarnet vereist.</li> <li>• Kies het juiste zaagblad voor de uit te voeren bewerking + materiaal.</li> <li>• Controleer:           <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ of het zaagblad voldoende vast en correct gemonteerd werd;</li> <li>▫ of het zaagblad voldoende scherp is;</li> <li>▫ of het beschermingsapparaat functioneert.</li> </ul> </li> <li>• Ga na of de schakelaar op “uit” staat voor je de stekker inpluigt.</li> <li>• Stel de gepaste zaagdiepte in.</li> <li>• Ga na of de zaagzone vrij is van metalen delen.</li> <li>• Zorg dat het te verzagen werkstuk voldoende stabiel ligt.</li> <li>• Gebruik verlengtafels om lange stukken te zagen.</li> <li>• Werkomgeving:           <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Gebruik de machine enkel in ergonomisch verantwoorde omstandigheden;</li> <li>▫ Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.</li> </ul> </li> </ul>	 <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Opgelet voor bewegende delen      Beschermhandschoenen verboden</p>
---	---

<p><b>Veilig werken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem een veilige en stabiele werkhouding aan.</li> <li>• Houd de machine stevig met de ene hand en het werkstuk met de andere hand vast, op een voldoende veilige afstand van het zaagblad.</li> <li>• Kijk tijdens het zagen naar de machine en het werkstuk.</li> <li>• Laat de zaag gelijkmatig bewegen.</li> <li>• Stop de machine niet voor de zaagbewerking volledig uitgevoerd is.</li> <li>• Plaats de zaaginrichting opnieuw in de ruststand.</li> <li>• Gebruik aangepaste kleminrichting indien voorhanden.</li> <li>• Bij acuut gevaar: meteen inschakelen van de noodstop.</li> </ul> <p><b>Onderhoud</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.</li> <li>• Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine (stekker uit stopcontact of werkschakelaar op 0 en vergrendeld).</li> <li>• Gebruik enkel onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.</li> <li>• Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen.</li> </ul>	
---	---

Deze informatie is specifiek van toepassing op het betreffende arbeidsmiddel. Deze instructiekaart is samen te lezen met de algemene instructiekaart betreffende het veilig gebruik van machines. Lees voor het correct gebruik steeds de gebruikshandleiding van de fabrikant. Vraag, indien nodig, bijkomende toelichting aan uw leidinggevende.

### Bijzondere risico's

- Contact van de handen of vingers met het zaagblad;
- Meedraaien met eventuele kledingstukken;
- Wegvliegende houtspaanders;
- Geluid en stof;
- Brand door ophoping van stof;
- Gezondheidsrisico's voor stof;
- Gehoorbeschadiging.



### Noodsituaties

- Ongeval: schakel de machine uit, breng het slachtoffer in veiligheid en verwittig een EHBO-verlener via het noodnummer.
- Brand: schakel de machine uit, gebruik een geschikt blusmiddel (poeder of schuim) en waarschuw via het noodnummer.

