

	VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART	03/02/2023
	Tafelfiguurzaag (hout)	Versie 1 Pagina 1/2

Identificatie van het arbeidsmiddel:			
Intern nr.		Merk:	Powerplus
Lokaal:	D-103	Type:	Tafelfiguurzaag



Specifieke veiligheidsinstructies bij het gebruik en onderhoud van het arbeidsmiddel

<p>Werkvoorbereiding</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Veiligheidsbril; ▫ Gehoorbescherming (geluidsniveau nakijken). • Geen loshangende kledij, horloges of sierraden zoals kettingen en ringen. • Bij lange haren is het dragen van een muts of haarnet vereist. • Bij het werken aan de machine geen handschoenen dragen. • Bij het hanteren van het zaaglint handschoenen dragen met voldoende snij- en prikweerstand. • Enkel hout of houtproducten mogen bewerkt worden (geen metaal). • Opletten voor eventuele metalen voorwerpen aanwezig in het werkstuk (bv. spijkers). • Tracht nooit te grote of te kleine werkstukken te zagen. • Zaaglinten: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Gebruik lintzagen in functie van de bewerkingen, houtsoort en houtdikte; ▫ Tandrichting en –scherpte alsook de spanning van het zaaglint controleren. Gebruik geen beschadigde zaaglinten; ▫ Volg de voorschriften van de fabrikant aangaande het veranderen van het zaagblad. • Werkomgeving: <ul style="list-style-type: none"> ▫ De werkzone rond de machine moet volledig worden vrijgehouden van obstakels, afval, grote hoeveelheden stof, olie....; ▫ Het tafelblad moet volledig vrij zijn (gereedschappen, werkstukken...); ▫ Zorg voor een goede verlichting; ▫ Gebruik geen brandbare vloeistoffen of gassen in de buurt van de machine; ▫ Zorg voor brandbestrijdingsmiddelen in de buurt en hou deze toegankelijk; ▫ Vermijd ophoping van houtresten aan de machine (brandgevaar). • Alvorens het starten van de machine: <ul style="list-style-type: none"> ▫ Controleer, alvorens de machine te gebruiken, de aanwezigheid en het correcte functioneren van de vereiste beschermingsmiddelen: bijv. de afscherming rond het zaaglint; ▫ Ga na of de noodstop bereikbaar is vanaf de bedieningsplaats. Controleer deze periodiek; ▫ Stel de instelbare afscherming voor het zaaglint correct in. Laat enkel dat deel van het zaaglint vrij dat nodig is voor het doorzagen van het werkstuk. • Gebruik de machine nooit bij een significant defect: bv. beschadigde voedingskabel, bediening stuk, afscherming stuk... 	 <p style="font-size: small; text-align: left; margin-left: 20px;">Opgelet voor bewegende delen</p> <p style="font-size: small; text-align: left; margin-left: 100px;">Beschermhandschoenen verboden</p>
---	--

<p>Veilig werken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begin niet te zagen vooraleer de machine haar max. toerental heeft bereikt. • Druk bij een acuut probleem zo snel mogelijk op de noodstop. • Werk steeds aandachtig en geconcentreerd. • Hou bezoekers of toeschouwers uit de buurt tijdens het werken met de machine. 	
---	---

Deze informatie is specifiek van toepassing op het betreffende arbeidsmiddel. Deze instructiekaart is samen te lezen met de algemene instructiekaart betreffende het veilig gebruik van machines. Lees voor het correct gebruik steeds de gebruikshandleiding van de fabrikant. Vraag, indien nodig, bijkomende toelichting aan uw leidinggevende.

- Plaatsen en geleiden van het werkstuk:
 - De rechterhand steeds rechts en de linkerhand steeds links van de zaag houden; plaats de handen nooit in het verlengde van het zaagblad;
 - Druk het werkstuk stevig tegen de geleider (indien aanwezig);
 - Bij gekantelde tafel de langsgeleider op het laagste deel van de tafel plaatsen;
 - Gebruik een hulpgeleider wanneer men een dun of smal werkstuk wil zagen;
 - Gebruik bij het zagen van lange werkstukken geschikte verlengtafels schragen;
 - Vermijd bruusk contact met de zaag en het werkstuk. Duw het werkstuk gelijkmatig door de zaag, en laat de zaag zijn werk doen;
 - Wring niet met het werkstuk tijdens het zagen. Het zaagblad kan hierbij breken. Let hierbij vooral op wanneer men een bocht zou willen zagen;
 - Voorkom dat bij het zagen van rondhout, het werkstuk kan gaan draaien;
 - Gebruik bij het zagen van onregelmatige werkstukken, geschikte hulpmiddelen ter ondersteuning.
- Kleine stukjes hout of afval verwijderen (met borstel, houten latje of door stofzuigen). Verwijder nooit spanen, werkstukken en werkstukdelen voordat de machine stilstaat.
- Let op de uitlooptijd van de machine. Zelfs bij een machine met rem blijft de machine een aantal seconden uitlopen.
- Laat de machine niet onbewaakt bewegend achter. Schakel de machine uit voordat u de werkplaats verlaat.
- Schakel de machine steeds uit bij blokkering, defect, herstelling of omstelling.

Onderhoud

- De reserve zaaglinten zijn op gepaste wijze en veilige plaats op te hangen.
- Montage-, instel- en reinigingswerkzaamheden alleen uitvoeren bij stilstaande machine en uitgetrokken stekker of gescheiden van het net

Bijzondere risico's

- Contact van de handen of vingers met het zaaglint
- Meedraaien met eventuele kledingstukken
- Breuk van het zaaglint
- Wegvliegende houtspaanders
- Geluid en stof
- Brand door ophoping van stof
- Gezondheidsrisico's voor stof



Noodsituaties

- Druk bij een acuut probleem zo snel mogelijk op de noodstop

